



ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!

1

РАСПАКОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК.
РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ С
МАКСИМАЛЬНЫМ ШАГОМ НЕ БОЛЕЕ 1,5 МЕТРА.
УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК.

2

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ В ПАЗ
СВЕТИЛЬНИКА И ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРОВОРОТОМ.
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА
СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ

3

СНЯТЬ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ ОТКРУТИВ ПО 2 ВИНТА С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.
ИЗВЛЕЧЬ РАССЕИВАТЕЛЬ И ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ СВЕТИЛЬНИКА.

4

ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ.
ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ
СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.

5

ВСТАВИТЬ ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ В КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА.
ЗАЩЕЛКНУТЬ РАССЕИВАТЕЛЬ.
ПО КРАЯМ СВЕТИЛЬНИКА УСТАНОВИТЬ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ.



+375 17 368-85-02
BELINTEGRA.BY